



## Компактная SDH/PCM платформа QBM-S4-BOX-VI

## Оглавление

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ                                                                | 3  |
| 2. СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА И ТИПИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ                               | 4  |
| 2.1. Системная структура                                                   | 4  |
| 2.2. Построение управления устройствами                                    | 5  |
| 2.3. Механизмы защиты                                                      | 6  |
| 2.3.1. SNCP и MSP 1+1                                                      | 6  |
| 2.3.2. E1 1+1 Защита                                                       | 7  |
| 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ.                                           | 7  |
| 3.1. Список возможных карт к установке                                     | 9  |
| 3.2. Типичное применение                                                   | 12 |
| 3.3. Обзор карт                                                            | 12 |
| 3.3.1. Карта-мастер STM-1/4 (OXM04C)                                       | 14 |
| 3.3.2. Карта-мастер 8E1 (MXE08C)                                           | 17 |
| 3.3.3. 4-канальная STM-1 трибутарная карта (OS01QE)                        | 22 |
| 3.3.4. Карта E1 PDH 24 порта (EP01/EP01A) и 12 портов (EP03).              | 23 |
| 3.3.5. Карта асинхронных данных SD02                                       | 26 |
| 3.3.6. Карта SD03                                                          | 31 |
| 3.3.7. Карта 4 порта 100Base-Tx FastEthernet EoS (FE01)                    | 32 |
| 3.3.8. Карта Nx64K Ethernet с 4 каналами и 1 портом (FE64)                 | 33 |
| 3.3.9. Голосовая карта CHU02                                               | 34 |
| 3.3.10. FXS карта с диагностикой шлейфа (CHU03)                            | 37 |
| 3.3.11. Карта 2/4-Wire голосовая (CH4W02)                                  | 39 |
| 3.3.12. 2W/4W&EM голосовая карта с цифровой регулировкой усиления (CH4W03) | 40 |
| 3.3.13. Карта 64K Сонаправленный стык (CHD01)                              | 41 |
| 3.3.14. Интерфейсная карта DIO04                                           | 42 |
| 3.3.15. Интерфейсная карта C37.94 (C37D)                                   | 45 |
| 3.3.16. Вентилятор FAN                                                     | 46 |
| 3.4. Программное обеспечение для управления.                               | 46 |
| 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                            | 47 |
| 5. ЗАДАЧИ ПО НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                        | 48 |
| 5.1. Добавление узла                                                       | 48 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

QBM-S4-BOX-VI является комбинированной платформой с функциями SDH, PCM.

Ее компактность позволяет экономить пространство для размещения устройства.

Устройство позволяет установить две карты питания, одну мастер-карту управления и кросс-коммутации (OXM04C/MXE08/MXE08C) в предназначенные слоты.

Остальные пять универсальных слотов позволяют устанавливать линейные карты. Возможно, один универсальный слот потребуется для установки карты ринг-генератора.

Мастер-карта OXM04C поддерживает два универсальных порта STM-1/STM-4.

Мастер-карта MXE08 поддерживает 8 E1. Имеет ресурс кросс-коммутации для трибутарных карт уровней STM-4/STM-1.

Мастер-карта MXE08C поддерживает 8 E1. Имеет ресурс кросс-коммутации для трибутарных карт уровней STM-4/STM-1. Имеет переднюю панель двойной высоты, занимая также 1й универсальный слот.

Линейные карты могут поддерживать интерфейсы: STM-1/STM-4, E1, V.35, X.21, C37.94, голосовые карты, RS-232 асинхронный / синхронный, G.703 64К синхронный интерфейс.

Емкость кросс-коннекта карты OXM04C 48 VC-4 без разбивки и 32 VC-4 при разбивке на VC-3, VC-12.

Емкость кросс-коннекта карт MXE08/MXE08C 12 VC-4 при разбивке на VC-3, VC-12 или без разбивки. Полный кросс-коннект 756 VC-12.

Также данные карты позволяют осуществлять кросс-коммутации на уровне тайм-слотов уровня 64К для 62 E1.

Карты MXE08/MXE08C имеют один вход и один выход для синхросигнала. Опорный генератор отвечает требованиям ITU-T G.813.

Возможно назначение приоритетов источникам сигналов синхронизации.

Любая мастер-карта имеет два встроенных BERT генератора, которые можно направить в сторону оптических интерфейсов, либо E1.

Система управления для устройства строиться на архитектуре Client/Server + База данных.

Четырехуровневая система представления узлов : System-area-network-device

Всестороннее управление аварийными сообщениями.

Корреспондирование, селекция аварийных сообщений с клиентскими сервисами, с линками.

Построение сервисов “из конца в конец” посредством Trail .

Можно использовать Ethernet интерфейс мастер-карты для реализации управления.


Для управления удаленными узлами возможно задействовать D1~D12 байты RS и MS заголовков , специально назначенный VC-12 , либо таймслот структурированного E1.

МХЕ08/МХЕ08С поддерживают online обновление программного обеспечения для себя и линейных карт .


МХЕ08/МХЕ08С также поддерживает обновление из SD карты.

## 2. СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА И ТИПИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

### 2.1. Системная структура



## 2.2. Построение управления устройствами



Управление для удаленного устройства может быть проложено через полный E1, либо через отдельный выбранный таймслот 64K E1, либо байты STM заголовка.

Через E1 - таких каналов может быть восемь.

Через таймслот 64К E1 - также имеется 62 управляющих канала 64К через VC12 в сторону оптических интерфейсов.

Через DCC - паких каналов может быть по количеству оптических интерфейсов.

## 2.3. Механизмы защиты

### 2.3.1. SNCP и MSP 1+1

Поддерживается два механизма защиты:

sub-network connection protection (SNCP) и multiplex section protection (MSP).

MSP резервирование работает на уровне линков и позволяет переключить всю нагрузку.

Решение принимается на основе байтов K1 и K2 MS-заголовка


|            |    |    |     |    |    |     |   |   |
|------------|----|----|-----|----|----|-----|---|---|
| A1         | A1 | A1 | A2  | A2 | A2 | C1  | X | X |
| B1         |    |    | E1  |    |    | F1  | X | X |
| D1         |    |    | D2  |    |    | D3  |   |   |
| AU pointer |    |    |     |    |    |     |   |   |
| B2         | B2 | B2 | K1  |    |    | K2  |   |   |
| D4         |    |    | D5  |    |    | D6  |   |   |
| D7         |    |    | D8  |    |    | D9  |   |   |
| D10        |    |    | D11 |    |    | D12 |   |   |
| Z1         | Z1 | Z1 | Z2  | Z2 | Z2 | E2  | X | X |

K1,K2 – канал  
для передачи  
команд автомат.  
перекл. на резерв

SNCP

позволяет резервировать отдельные нагрузки «из конца в конец».

### 2.3.2. E1 1+1 Защита



#### Замечание

Для реализации функции E1 1+1 в МХЕ08/МХЕ08, E1 должны быть установлены в нефреймированный режим (transmission). Также можно использовать карты EP08, имеющие функцию 1+1.

## 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ.

Устройство имеет модульную конструкцию, имеет восемь слотов.

Пять из них — универсальные.

Мастер-карта и карты питания устанавливаются в фиксированные слоты.

Имеется много типов интерфейсных карт.

Два STM-1 интерфейса (OS01S).

Два STM-4 интерфейса (OS04A).

Четыре 4xVC4 канала, четыре STM-1 интерфейса (OS01QE).

Двенадцать E1 PDH интерфейсов (EP03).

Восемь E1 PDH интерфейсов (EP08) с внутренним кросс-коннектом на уровне 64K.

Два V.35 интерфейса (ED01).

Два X.21 интерфейса (ED02).

Четыре 4Tx канала EoS (FE01).

Четыре 4Fх канала EoS (FE02).

Один порт и четыре VCG канала Nx64K Ethernet карта (FE64).

Два GE combo и 16 VCG EoS (GX05).

Два канала GE через VC4 (GE01) 2VCG, до 8VC4, Jumbo Frame.

Многофункциональная голосовая карта (CHU02), 10 портов FXS или FXO.

Десять FXS портов с диагностированием неисправностей шлейфа (CHU03).

Восемь портов EM сигнализации и восемь 2/4 проводных звуковых интерфейсов (CH4W02), регулировка усиления.

Восемь портов EM сигнализации и восемь 2/4 проводных звуковых интерфейсов (CH4W03), предусмотрены предустановки усиления для передачи ТЧ каналов.

Карта audio конференций для четырех-проводных абонентских устройств (VCF01), до десяти участников конференции, не имеет физических портов.

Два интерфейса C37.94, используются для релейно-защитной аппаратуры.

Карта 16 RS232/V24 и 2 RS-422/485/V11 (SD02).

Карта 6 RS232/V24 в асинхронном режиме до 48000 bps или 2 V.24 в синхронном режиме (SD03).

Карта конференций для 6 RS232/V24 и 2 RS-422 (SD04).

Карта 64K сонаправленный интерфейс (CHD01).

Карта tele-защиты 4\*220V входа , 4 выхода , галванически изолированных . С минимальной задержкой распространения . 1+1 защита с переключением 10ms (DIO04).

Рисунок Расположение слотов устройства

|   |   |   |     |     |
|---|---|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | PWR | FAN |
| X | 4 | 5 | PWR |     |

#### Замечания

Слот1 и слот2 имеют наибольшую пропускную способность по SDH шинам. Слот 4 является Hub точкой для Ethernet шины.

Карту ринг-генератора надо устанавливать в слот 5.

### 3.1. Список возможных карт к установке

| Карта                                          | Наименование | Слот     |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| DC карта питания (-48V)                        | PWR01A       | PWR слот |
| AC карта питания (~220V)                       | PWR02A       | PWR слот |
| Карта кросс-коммутации 8E1                     | MXE08        | X слот   |
| 2-канальная STM-1/STM-4 карта кросс-коммутации | OXM04C       | X слот   |
| 2-канальная STM-1 трибутарная карта            | OS01S        | 1-5      |


|                                                                                                                    |        |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|
| 4-канальная<br>трибутарная карта                                                                                   | STM-1  | OS01QE  | 1/2 |
| 4-канальная<br>трибутарная карта                                                                                   | STM-16 | OS04A   | 1/2 |
| Карта 2*GE combo 8*VC4<br>интерфейсов                                                                              |        | GE01    | 1/2 |
| Карта ринг-генератора для<br>функционирования FXS портов                                                           |        | RING48V | 5   |
| 24E1 PDH интерфейсная карта                                                                                        |        | EP01    | 1-5 |
| 24E1 PDH интерфейсная карта                                                                                        |        | EP01A   | 4-5 |
| 12E1 интерфейсная карта                                                                                            |        | EP03    | 1-5 |
| Low-speed интерфейсная карта<br>16 RS232/V24                                                                       |        | SD01    | 1-5 |
| Low-speed интерфейсная карта<br>16 RS232/V24 и 2 RS-422/485/V11                                                    |        | SD02    | 1-5 |
| Low-speed интерфейсная карта<br>6 RS232/V24 в асинхронном<br>режиме до 48000 bps или 2<br>V.24 в синхронном режиме |        | SD03    | 1-5 |
| Карта конференций для Low-<br>speed данных 6 RS232/V24 и 2<br>RS-422                                               |        | SD04    | 1-5 |
| 4*100Base-Tx канальная<br>карта                                                                                    | EoS    | FE01    | 1-5 |
| 4*100Base-Fx канальная<br>карта                                                                                    | EoS    | FE02    | 1-5 |
| 4*100Base-Tx канальная<br>карта                                                                                    | EoE    | FE04    | 1-5 |
| 4*100Base-Fx канальная<br>карта                                                                                    | EoE    | FE05    | 1-5 |
| 1*1000Base-T или 1*1000Base-                                                                                       |        | GX05    | 1-5 |

|                                                                        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FX 16VCG 63VC12 EoS карта                                              |        |     |
| Карта релейной защиты                                                  | DIO04  | 1-5 |
| 1-портовая L2 EoTS FE карта                                            | FE64   | 1-5 |
| Универсальная голосовая карта                                          | CHU02  | 1-5 |
| Карта 10 FXS с диагностированием шлейфа                                | CHU03  | 1-5 |
| Карта для EM signaling & 2W/4W голоса                                  | CH4W02 | 1-5 |
| Карта для 2W/4W голоса E&M сигнализации с профайлами под ТЧ применение | CH4W03 | 1-5 |
| Карта сонаправленных интерфейсов 64K                                   | CHD01  | 1-5 |
| Карта 2* C37.94 интерфейса                                             | C37D   | 1-5 |

### 3.2. Типичное применение



Рисунок Вид передней панели



#### Индикация карт питания

| Обозначение | Цвет    | Функциональное описание                                                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR         | Зеленый | Off: карта работает неправильно, либо не подсоединена ;<br>On: карта работает нормально |



Для безопасности персонала , необходимо подсоединять заземляющий терминал шасси к защитной земле технического помещения.

### 3.3.1. Карта-мастер STM-1/4 (ОХМ04С)

Выполняет основные функции контроля линейных карт, организации сетевого управления, кросс-коммутации , синхронизации, формирование оптических интерфейсов STM-1/STM-4.

Порт обозначенный как NM/CLK, позволяет подключить Ethernet управления, также на этот разъем выведены вход и выход внешней синхронизации. Вход и выход синхронизации могут быть установлены в 2Mbit/s или 2MHz.

Карта имеет два универсальных STM-1/STM-4 порта, которые одновременно переключаются в одно из состояний , STM-1 или STM-4.

ОХМ04С поддерживает кросс-соединение на уровне 64K для 62 E1 ( в случае CAS — для 60 E1).

Если в шасси установлены две карты OS01QE или OS04A, в слоты 1 и 2 ( только в эти слоты), то для каждого слота будет существовать полоса 8\*VC4.

ОХМ04С имеет слот для установки SD карты. Через SD возможно обновление программного обеспечения.

Рисунок передняя панели ОХМ04С




Таблица Светодиоды ОХМ04С

| Обозначение | Цвет    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Замечания |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RUN         | Зеленый | <p>Медленное моргание (1s on, 1s off) показывает , что карта работает нормально;</p> <p>Быстрое моргание (500ms on, 500ms off) показывает обновление ПО;</p> <p>Моргание (1s on, 500ms моргание) означает , что карта стартовала;</p> <p>Моргание (2s on, 2s off) означает, что карта находится в standby режиме;</p> <p>Отсутствие горения означает неисправность карты.</p> |           |
| MA-X        | Зеленый | Горение означает , что карта реализует кросс-соединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| MA-C        | Зеленый | Горение означает, что карта реализует режима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| SYNC        | Красный | <p>Моргание означает наличие проскальзываний для кросс-коннекта уровня 64K</p> <p>Погашена – нормальная работа</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| D           | Желтый  | <p>Горит – присутствуют аварии</p> <p>Погашена – нет аварии</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| P           | Красный | <p>Горит – присутствуют существенные аварии</p> <p>Погашена – нет существенных аварий</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| LOS         | Красный | <p>Горит – присутствует LOS</p> <p>Погашена – нормальный прием</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| BER-6       | Желтый  | <p>On: уровень ошибок превышает 10<sup>-6</sup></p> <p>Off: уровень ошибок ниже 10<sup>-6</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

Таблица OXM04C кнопка

| Обозначение | Описание                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO        | Каждый раз, когда кнопка нажата, существующие аварии будут очищены                            |
|             | Обновление с SD карты. Нажмите кнопку в течение 5 секунд, чтобы инициировать заливку ПО с SD. |

### Таблица DIP переключатели

| Обозначение | Описание                                                                                                                                                                                                               | Замечания |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | ON (нижнее положение ): используется IP адрес 192.192.192.192<br>Установка действует в течение 5 мину с момента установки переключателя.<br>OFF (верхнее положение ): используется IP адрес из конфигурации устройства |           |
| 2           | ON (нижнее положение ): Конфигурация устройства автоматически будет подтверждать установку/удаление карт.<br>OFF (верхнее положение ): требуется подтверждение через СУ на установку / изъятие карт.                   |           |

### Порт аварий

Порт имеет два контакта

Один контакт соответствует авариям ALM-P.

Второй контакт соответствует авариям ALM-D.

При возникновении аварии контакт внутри оборудования замыкается с экранирующим заземлением (shield ground). При отсутствии аварии , - состояние контакта высокоимпедансное.

Группы аварий PALM и DALM могут редактироваться в СУ.

## **NM/CLK порт**

Порт имеет совмещение контактов 100Base-Tx и вход/выход синхронизации.

Таблица назначение контактов RJ-45

| RJ-45 | Цвет            | Сигнал      |
|-------|-----------------|-------------|
| 1     | Оранжево-белый  | TxD+        |
| 2     | Оранжевый       | TxD-        |
| 3     | Зелено-белый    | RxD+        |
| 4     | Синий           | OUT+ /ALM_D |
| 5     | Сине-белый      | OUT-/ALM_P  |
| 6     | Зеленый         | RxD-        |
| 7     | Коричнево-белый | IN+         |
| 8     | Коричневый      | IN-         |

По умолчанию в оборудовании установлен IP адрес 192.192.4.2 .

### **3.3.2. Карта-мастер 8E1 (MXE08C)**

Выполняет основные функции контроля линейных карт, организации сетевого управления, кросс-коммутации , синхронизации, формирование 8E1 интерфейсов . Занимает два слотоместа.

Порт обозначенный как NM/ALM, позволяет подключить Ethernet управления, также на этот разъем выведены выходы аварийных сообщений.

Отдельный порт «CLK» предназначен для входа/выхода синхронизации 2Mbit/s или 2MHz.

Карта имеет ресурсы кросс-коммутации 12 VC-4 и 756 VC-12 .

MXE08C поддерживает кросс-соединение на уровне 64K для 62 E1 ( в случае CAS — для 60 E1).

Карта поддерживает SD карту и заливку ПО с SD карты.

Карта поддерживает 8E1 портов.

Рисунок передняя панель MXE08C




Таблица Светодиоды MXE08C

| Обозначение | Цвет    | Описание                                                                                                     | Замечания |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RUN         | Зеленый | Медленное моргание (1s on, 1s off) показывает , что карта работает нормально;<br>Быстрое моргание (500ms on, |           |

|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |         | <p>500ms off) показывает обновление ПО;</p> <p>Моргание (1s on, 500ms моргание) означает , что карта стартовала;</p> <p>Моргание (2s on, 2s off) означает, что карта находится в standby режиме;</p> <p>Отсутствие горения означает неисправность карты.</p> |  |
| MA-X | Зеленый | Горение означает , что карта реализует кросс-соединения                                                                                                                                                                                                      |  |
| MA-C | Зеленый | Горение означает, что карта реализует режима                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SYNC | Красный | <p>Моргание означает наличие проскальзываний для кросс-коннекта уровня 64К</p> <p>Погашена – нормальная работа</p>                                                                                                                                           |  |
| D    | Желтый  | <p>Горит – присутствуют аварии</p> <p>Погашена – нет аварии</p>                                                                                                                                                                                              |  |
| P    | Красный | <p>Горит – присутствуют существенные аварии</p> <p>Погашена – нет существенных аварий</p>                                                                                                                                                                    |  |

Таблица MXE08C кнопка

| Обозначение | Описание                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO        | Каждый раз, когда кнопка нажата, существующие аварии будут очищены                            |
|             | Обновление с SD карты. Нажмите кнопку в течение 5 секунд, чтобы инициировать заливку ПО с SD. |

Таблица DIP переключатели

| Обозначение | Описание                                                                                                                                                                                                                | Замечания |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | ON (нижнее положение ): используется IP адрес 192.192.192.192<br>Установка действует в течение 5 минут с момента установки переключателя.<br>OFF (верхнее положение ): используется IP адрес из конфигурации устройства |           |
| 2           | ON (нижнее положение ): карта в режиме standby<br>OFF (верхнее положение ): карта в нормальном состоянии                                                                                                                |           |
| 3           | ON (нижнее положение ): Конфигурация устройства автоматически будет подтверждать установку/удаление карт.<br>OFF (верхнее положение ): требуется подтверждение через СУ на установку / изъятие карт.                    |           |
| 4           | зарезервирован                                                                                                                                                                                                          |           |

## Ethernet NM, Clock Input/output

Карта имеет два порта Ethernet NM. Один из них обозначен как “NM/ALM” , и имеет дополнительно контакты аварий. Второй обозначен CLK и имеет дополнительно вход/выход синхронизации.

Таблица контактов порта NM/ALM

| Контакт    | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6    | 7 | 8 |
|------------|------|------|------|-------|-------|------|---|---|
| Назначение | TxD+ | TxD- | RxD+ | ALM_D | ALM_P | RxD- | - | - |

Таблица контактов порта CLK

|            |      |      |      |      |      |      |     |     |
|------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Контакт    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8   |
| Назначение | TxD+ | TxD- | RxD+ | OUT+ | OUT- | RxD- | IN+ | IN- |

Один контакт соответствует авариям ALM-P.

Второй контакт соответствует авариям ALM-D.

При возникновении аварии контакт внутри оборудования замыкается с экранирующим заземлением (shield ground). При отсутствии аварии , - состояние контакта высокоимпедансное.

Группы аварий PALM и DALM могут редактироваться в СУ.

По умолчанию в оборудовании установлен IP адрес 192.192.4.2 .

## E1 порты

Один разъем RJ-48C позволяет подключить два E1.

Таблица Назначение контактов RJ-48C

| Номер | E1 контакт  | Повив | Цвет           |
|-------|-------------|-------|----------------|
| 1     | E1_IN (1)-  | пара  | синий          |
| 2     | E1_IN (1)+  |       | Сине-белый     |
| 3     | E1_OUT (1)+ | пара  | Оранжевый      |
| 4     | E1_OUT (1)- |       | Оранжево-белый |
| 5     | E1_IN (2)-  | пара  | зеленый        |
| 6     | E1_IN (2)+  |       | Зелено-белый   |
| 7     | E1_OUT (2)+ | пара  | коричневый     |

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| 8 | E1_OUT (2)- | Коричнево-белый |
|---|-------------|-----------------|

### 3.3.3. 4-канальная STM-1 трибутарная карта (OS01QE)

4-канальная STM-1 трибутарная карта (OS01Q) емкостью 4xVC4 .

Может быть установлена в слоты 1 и 2.

Реализует 1+1 MSP и SNCP для портов .

Имеет возможности unidirectional, bidirectional, multicast/broadcast, и заворотов . Два E1 BERT тестера и два E1 канала мониторинга.

Выделение синхронизации возможно от четырех интерфейсов.

Порты предполагают использование SFP модулей, поддержка DDM.

Рисунок Передняя панель OS01QE




Таблица Светодиоды передней панели

| Обозначение | Цвет    | Описание                                                                    |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RUN         | Зеленый | On: карта не завершила загрузку ПО<br>Моргание: нормальное функционирование |
| LOS         | Красный | On: оптический сигнал потерян<br>Off: оптический сигнал присутствует        |

### 3.3.4. Карта E1 PDH 24 порта (EP01/EP01A) и 12 портов (EP03).

Платформа позволяет использовать карты E1 на 24 и 12 портов.

Карта на 24E1 выпускается в двух модификациях.

Карта 24E1 (EP01) с выводом портов на разъемы RJ-48C занимает два слотоместа.

Слоты для установки 4-7/12-13

Карта 24E1 (EP01A) с выводом портов на разъемы высокой плотности DMS-60M,- требует использования двух кабелей ВН4.850.124-D .

Карты (EP01/EP01A/EP03) могут выбраны в качестве источника синхронизации.

Также любой порт может установлен в режим Retiming, т.е. в направлении Tx затактирован от текущего источника синхронизации шасси.

Рисунок Вид передней панели




Таблица Назначение контактов разъемов RJ-48C

| RJ-48C<br>контакт | E1 наименование<br>контакта | Витая пара | Цвет провода    |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1                 | E1_IN(1) -                  | Витая пара | Синий           |
| 2                 | E1_IN(1) +                  |            | Бело-синий      |
| 3                 | E1_OUT(1) +                 | Витая пара | Оранжевый       |
| 4                 | E1_OUT(1) -                 |            | Бело-оранжевый  |
| 5                 | E1_IN(2) -                  | Витая пара | Зеленый         |
| 6                 | E1_IN(2) +                  |            | Бело-зеленый    |
| 7                 | E1_OUT(2) +                 | Витая пара | Коричневый      |
| 8                 | E1_OUT(2) -                 |            | Бело-коричневый |

Таблица Назначение контактов для DMS-60M

| BH4.850.124D |      |            |                         |                                          |
|--------------|------|------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Номер кабеля | Пара | Цвет       | Контакт разъема DMS-60M | Описание                                 |
| 1            | 1    | белый      | 17                      | E1 Channel 1 Received signal Tip(+)      |
|              |      | синий      | 14                      | E1 Channel 1 Received signal Ring(-)     |
|              | 2    | белый      | 47                      | E1 Channel 1 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | оранжевый  | 44                      | E1 Channel 1 Transmitted signal Ring(-)  |
|              | 3    | белый      | 13                      | E1 Channel 2 Received signal Tip(+)      |
|              |      | зеленый    | 18                      | E1 Channel 2 Received signal Ring(-)     |
|              | 4    | белый      | 48                      | E1 Channel 2 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | коричневый | 43                      | E1 Channel 2 Transmitted signal Ring(-)  |
|              | 5    | белый      | 12                      | E1 Channel 3 Received signal Tip(+)      |
|              |      | серый      | 19                      | E1 Channel 3 Received signal Ring(-)     |
|              | 6    | красный    | 49                      | E1 Channel 3 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | синий      | 42                      | E1 Channel 3 Transmitted signal Ring(-)  |
|              | 7    | красный    | 11                      | E1 Channel 4 Received signal Tip(+)      |
|              |      | оранжевый  | 20                      | E1 Channel 4 Received signal Ring(-)     |
|              | 8    | красный    | 50                      | E1 Channel 4 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | зеленый    | 41                      | E1 Channel 4 Transmitted signal Ring(-)  |
| 2            | 1    | белый      | 9                       | E1 Channel 5 Received signal Tip(+)      |
|              |      | синий      | 22                      | E1 Channel 5 Received signal Ring(-)     |
|              | 2    | белый      | 52                      | E1 Channel 5 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | оранжевый  | 39                      | E1 Channel 5 Transmitted signal Ring(-)  |
|              | 3    | белый      | 8                       | E1 Channel 6 Received signal Tip(+)      |
|              |      | зеленый    | 23                      | E1 Channel 6 Received signal Ring(-)     |
|              | 4    | белый      | 53                      | E1 Channel 6 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | коричневый | 38                      | E1 Channel 6 Transmitted signal Ring(-)  |
|              | 5    | белый      | 7                       | E1 Channel 7 Received signal Tip(+)      |
|              |      | серый      | 24                      | E1 Channel 7 Received signal Ring(-)     |
|              | 6    | красный    | 54                      | E1 Channel 7 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | синий      | 37                      | E1 Channel 7 Transmitted signal Ring(+)  |
|              | 7    | красный    | 5                       | E1 Channel 8 Received signal Tip(+)      |
|              |      | оранжевый  | 28                      | E1 Channel 8 Received signal Ring(-)     |
|              | 8    | красный    | 58                      | E1 Channel 8 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | зеленый    | 35                      | E1 Channel 8 Transmitted signal Ring(+)  |
| 3            | 1    | белый      | 4                       | E1 Channel 9 Received signal Tip(+)      |
|              |      | синий      | 27                      | E1 Channel 9 Received signal Ring(-)     |
|              | 2    | белый      | 57                      | E1 Channel 9 Transmitted signal Tip(+)   |
|              |      | оранжевый  | 34                      | E1 Channel 10 Transmitted signal Tip(+)  |
|              | 3    | белый      | 3                       | E1 Channel 10 Received signal Tip(+)     |
|              |      | зеленый    | 28                      | E1 Channel 10 Received signal Ring(-)    |
|              | 4    | белый      | 58                      | E1 Channel 10 Transmitted signal Tip(+)  |
|              |      | коричневый | 33                      | E1 Channel 10 Transmitted signal Ring(-) |
|              | 5    | белый      | 2                       | E1 Channel 11 Received signal Tip(+)     |
|              |      | серый      | 29                      | E1 Channel 11 Received signal Ring(-)    |
|              | 6    | красный    | 59                      | E1 Channel 11 Transmitted signal Tip(+)  |
|              |      | синий      | 32                      | E1 Channel 11 Transmitted signal Ring(-) |
|              | 7    | красный    | 1                       | E1 Channel 12 Received signal Tip(+)     |
|              |      | оранжевый  | 30                      | E1 Channel 12 Received signal Ring(-)    |
|              | 8    | красный    | 60                      | E1 Channel 12 Transmitted signal Tip(+)  |
|              |      | зеленый    | 31                      | E1 Channel 12 Transmitted signal Ring(-) |


### 3.3.5. Карта асинхронных данных SD02

Карта асинхронных данных (SD02) . Обеспечивает 16-каналов RS-232/V.24 и 2-канала RS-422/485/V.11, занимают 18 канальных интервалов с максимальной скоростью 19.2kbit/s.

PWR LED – горение зеленым подтверждает нормальное питание карты.

DB62 разъем используется для подключения 16 RS232 и двух RS-422/485 интерфейсов. Необходимо использовать кабель ВН4.851.148.

Рисунок Вид передней панели



| Интерфейс | Наименование контакта | Обозначение | Цвет      | Повив                          |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 232-1     | 22                    | TXD1        | синий     | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|           | 43                    | GND         | белый     |                                |
|           | 43                    | GND         | Белый     | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|           | 1                     | RXD1        | Оранжевый |                                |
| 232-2     | 23                    | TXD2        | зеленый   | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|           | 44                    | GND         | белый     |                                |

|       |    |      |            |                                |
|-------|----|------|------------|--------------------------------|
|       | 44 | GND  | белый      | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|       | 2  | RXD2 | коричневый |                                |
| 232-3 | 24 | TXD3 | синий      | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|       | 45 | GND  | белый      |                                |
|       | 45 | GND  | белый      | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|       | 1  | RXD3 | оранжевый  |                                |
| 232-4 | 23 | TXD4 | оранжевый  | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|       | 44 | GND  | красный    |                                |
|       | 44 | GND  | красный    | Витая пара<br>синяя<br>обвязка |
|       | 3  | RXD4 | зеленый    |                                |

| Интерфейс | Наименование контакта | Обозначение | Цвет       | Повив      |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 232-5     | 26                    | TXD5        | коричневый | Витая пара |
|           | 47                    | GND         | красный    |            |
|           | 47                    | GND         | красный    | Витая пара |
|           | 5                     | RXD5        | серый      |            |
| 232-6     | 27                    | TXD6        | синий      | Витая пара |
|           | 48                    | GND         | черный     |            |
|           | 48                    | GND         | черный     | Витая пара |
|           | 6                     | RXD6        | оранжевый  |            |
| 232-7     | 28                    | TXD7        | зеленый    | Витая пара |
|           | 49                    | GND         | черный     |            |
|           | 49                    | GND         | черный     | Витая пара |
|           | 7                     | RXD7        | коричневый |            |
| 232-8     | 29                    | TXD8        | серый      | Витая пара |
|           | 50                    | GND         | черный     |            |
|           | 50                    | GND         | желтый     | Витая пара |
|           | 8                     | RXD8        | синий      |            |

| Интерфейс | Наименование контакта | Обозначение | Цвет       | Повив      |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 232-9     | 30                    | TXD9        | синий      | Витая пара |
|           | 51                    | GND         | белый      |            |
|           | 51                    | GND         | белый      | Витая пара |
|           | 9                     | RXD9        | оранжевый  |            |
| 232-10    | 31                    | TXD10       | зеленый    | Витая пара |
|           | 52                    | GND         | белый      |            |
|           | 52                    | GND         | белый      | Витая пара |
|           | 10                    | RXD10       | коричневый |            |
| 232-11    | 32                    | TXD11       | серый      | Витая пара |
|           | 53                    | GND         | белый      |            |
|           | 53                    | GND         | красный    | Витая пара |
|           | 11                    | RXD11       | синий      |            |
| 232-12    | 33                    | TXD12       | оранжевый  | Витая пара |
|           | 54                    | GND         | красный    |            |
|           | 54                    | GND         | красный    | Витая пара |
|           | 12                    | RXD12       | зеленый    |            |

| Интерфейс | Наименование контакта | Обозначение | Цвет       | Повив      |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 232-13    | 34                    | TXD13       | Коричневый | Витая пара |
|           | 55                    | GND         | красный    |            |
|           | 55                    | GND         | красный    | Витая пара |
|           | 13                    | RXD13       | серый      |            |

|        |    |       |            |            |
|--------|----|-------|------------|------------|
| 232-14 | 35 | TXD14 | синий      | Витая пара |
|        | 56 | GND   | черный     |            |
|        | 56 | GND   | черный     | Витая пара |
|        | 14 | RXD14 | оранжевый  |            |
| 232-15 | 36 | TXD15 | зеленый    | Витая пара |
|        | 57 | GND   | черный     |            |
|        | 57 | GND   | черный     | Витая пара |
|        | 15 | RXD15 | коричневый |            |
| 232-16 | 37 | TXD16 | серый      | Витая пара |
|        | 58 | GND   | черный     |            |
|        | 58 | GND   | желтый     | Витая пара |
|        | 16 | RXD16 | синий      |            |

| Интерфейс | Наименование контакта | Обозначение | Цвет            | Повив      |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| 422/485-1 | 18                    | TXD1+       | оранжевый       | Витая пара |
|           | 39                    | TXD1-       | Оранжево-белый  |            |
|           | 19                    | RXD1+       | зеленый         | Витая пара |
|           | 40                    | RXD1-       | Зелено-белый    |            |
| 422/485-2 | 20                    | TXD2+       | коричневый      | Витая пара |
|           | 41                    | TXD2-       | Коричнево-белый |            |
|           | 21                    | RXD2+       | синий           | Витая пара |
|           | 42                    | RXD2-       | Сине-белый      |            |

### 3.3.6. Карта SD03

Синхронный RS232 интерфейсный модуль

Обеспечивает

- 6\* Асинхронных интерфейсов;
- или 4\* Асинхронных интерфейса + 2\* Синхронных
- Асинхронный порт до 48кб/с
- Синхронный порт до 64кб/с
- Асинхронные скорости соответствуют ITU-T X.50 Division 3 и ITU-T X.54

Рисунок Передняя панель SD03



Таблица


| RJ-45                | 1  | 2  | 3   | 4     | 5   | 6   | 7               | 8   |
|----------------------|----|----|-----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| Наименование сигнала | RC | TC | DTR | S_GND | RXD | TXD | CTS_DS<br>R_DCD | RTS |

### 3.3.7. Карта 4 порта 100Base-Tx FastEthernet EoS (FE01)

Карта FE01 реализует прозрачное преобразование Ethernet пакетов с четырех медных портов FE в четыре EoSDH VCG группы. 46 VC-12 в группе VCG позволяют обеспечить полосу 100Mbps. Общее количество VC-12 для карты — 63VC-12, другими словами, это максимальная емкость соединительной печатной платы для FE01 .

Функция LCAS позволяет динамически временно исключать из группы VCG VC-12 , имеющие битовые ошибки.

- Порты 100Base-Tx поддерживают HP auto-MDXI;
- Порты 100Base-Tx поддерживают flow control;
- Порты 100Base-Tx опционально поддерживают LFP(Link Fault Pass-Through). Если на ближней стороне медный FE имеет дефект подключения, то на дальней стороне, медный FE будет объявлен - Down;



Зеленый светодиод индицирует 'Link' and 'Active'. On – соединение установлено. Off – нет подключения. Моргание – прохождение данных

Желтый светодиод индицирует 'Speed'. On - 100Mbps. Off - 10Mbps.

### **3.3.8. Карта Nx64K Ethernet с 4 каналами и 1 портом (FE64)**

Карта Nx64K Ethernet с 4 каналами с 1 портом (FE64) является 10/100M свичом с возможностью коммутировать Ethernet фреймы между внешним FE интерфейсом и внутренними четырьмя группами EoTDM.

EoTDM подразумевает два вида инкапсуляции: Eo64K или EoPDH. Eo64K – конвертирует Ethernet фреймы в нестандартную структуру Nx64K ( $1 \leq N \leq 496$  или 465). С 1 по 3 каналы поддерживают 496x64K, канал 4 поддерживает 465x64K.

EoPDH – стандартная инкапсуляция G.8040. С 1 по 3 каналы поддерживают 16xE1, канал 4 поддерживает 15xE1.

Основные функции:

- VLANs, на базе порта или 802.1Q, QinQ, VLANs до 512 записей, идентификационный диапазон VLANs 1~4094.
- QoS на основе портов, DS и 802.1P.
- STP/RSTP
- обнаружение петель Ethernet.

Функция обнаружения петли может выключать порт Ethernet, если STP/RSTP включен. Если STP/RSTP выключен, требуется вмешательство через NMS, чтобы исключить обнаруженную петлю.

- Заполнение статической таблицы MAC адресов (64 записи).
- MAC address learning, до 2048 записей;  
запись содержит — MAC адрес, port(внешний, внутренний), ID VLAN; aging time 10~1048575 с (по умолчанию 300 с).
- Протокол LCAS;
- Длина пакета - до 2032 Bytes.
- Электрический порт поддерживает ограничение скорости. Диапазон ограничения скорости может быть установлен в 64Kbps~100Mbps. Если пропускная способность - меньше, чем 2Mbps, - шаг составляет 64 Кбит/с. Если пропускная способность равна или больше 2Mbps, шаг -1Mbps).
- RMON;
- Reset индивидуальной карты.

Рисунок Передняя панель FE64



Таблица Светодиоды передней панели FE64

| Обозначение                         | Цвет    | Комментарий                                                                                                |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUN                                 | Зеленый | Регулярное мерцание: карта работает нормально.                                                             |
| Зеленый светодиод в гнезде Ethernet | Зеленый | ON: электрический порт подключен;<br>OFF: электрический порт не подключен;<br>Мерцание: прохождение данных |
| Желтый светодиод в гнезде Ethernet  | Желтый  | ON: full-duplex;<br>OFF: half-duplex                                                                       |

### 3.3.9. Голосовая карта CHU02

Обеспечивает 10-каналов FXO. На карту устанавливаются sub-модули , каждый для одного канала.

Уровень сигнала может быть установлен через NMS.

Установка уровня усиления в направлении A/D ( $-18 \text{ dB} \leq X \leq 10 \text{ dB}$ ); в направлении D/A ( $-18 \text{ dB} \leq Y \leq 8 \text{ dB}$ ).

Голосовые каналы выведены через разъем DB25.

Рисунок CHU02





Таблица Светодиоды CHU02

| Светодиод статуса голосового канала | Описание               |
|-------------------------------------|------------------------|
| Постоянное свечение                 | Занятие                |
| Погашен                             | Свободно               |
| Моргает                             | Отсутствует sub-модуль |

Таблица Назначение контактов ВН4.851.245

| DB25F Pin | Цвет       | Сигнал |
|-----------|------------|--------|
| 1         | белый      | T1     |
| 14        | синий      | R1     |
| 2         | белый      | T2     |
| 15        | оранжевый  | R2     |
| 3         | белый      | T3     |
| 16        | зеленый    | R3     |
| 4         | Белый      | T4     |
| 17        | коричневый | R4     |
| 6         | Белый      | T5     |
| 19        | серый      | R5     |
| 7         | Красный    | T6     |
| 20        | синий      | R6     |
| 8         | Красный    | T7     |
| 21        | оранжевый  | R7     |
| 9         | Красный    | T8     |

|    |            |     |
|----|------------|-----|
|    |            |     |
| 22 | зеленый    | R8  |
| 11 | Красный    | T9  |
| 24 | коричневый | R9  |
| 12 | Красный    | T10 |
| 25 | серый      | R10 |

### 3.3.10. FXS карта с диагностикой шлейфа (CHU03)

CHU03 реализует FXS интерфейс .

Функция генератора звонка встроена в карту , карта только должна получать -48V по backplane.

Установка уровня усиления в направлении A/D ( $-18 \text{ dB} \leq X \leq 10 \text{ dB}$ ); в направлении D/A ( $-18 \text{ dB} \leq Y \leq 8 \text{ dB}$ ).

Рисунок CHU03






Таблица Светодиоды

| Светодиод статуса голосового канала | Описание               |
|-------------------------------------|------------------------|
| Постоянное свечение                 | Занятие                |
| Погашен                             | Свободно               |
| Моргает                             | Отсутствует sub-модуль |

### 3.3.11. Карта 2/4-Wire голосовая (CH4W02)

Обеспечивает 8 каналов 2/4-проводного голосового соединения, также сигнализацию E&M . Может устанавливаться в слоты 2-7/10-13.

Рисунок Передняя панель карты CH4W02



| Контакт | Сигнал | Описание                      |
|---------|--------|-------------------------------|
| 1       | M_IN   | ЕМ вход сигнализации          |
| 2       | Tia    | 4-wire голосовой выход плюс   |
| 3       | Tib    | 2/4-wire голосовой выход плюс |
| 4       | Rib    | 2/4-wire голосовой вход минус |
| 5       | Ria    | 4-wire голосовой выход минус  |
| 6       | E_OUT  | ЕМ выход сигнализации         |

Уровни могут быть установлены для 4-wire Tx и Rx -14~+4 dBr.

Уровни могут быть установлены для 2-wire Tx -7~0 dBr, Rx -7.5~+2 dBr.

### 3.3.12. 2W/4W&EM голосовая карта с цифровой регулировкой усиления (CH4W03)

2W/4W &EM голосовая карта с цифровой регулировкой усиления (CH4W03).

Обеспечивает 8-каналов 2/4-wire голоса и EM сигнализации, реализован 5й тип сигнализации EM signaling. Может быть установлена в слоты 2-7/10-13.


CH4W03 поддерживает регулировку усиления

2-wire: A-D:0dB, D-A:0dB и A-D:0dB, D-A:5dB;

4-wire: A-D:0dB, D-A:0dB и A-D:+14dB, D-A:+4dB.

CH4W03 установку усиления A-D:-18dB до +10dB,  
D-A: -18dB до +8dB, шаг 0.1dB.

Рисунок Передняя панель CH4W03



| Контакт | Сигнал | Описание                                                |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1       | M_IN   | ЕМ сигнализации <span style="float: right;">вход</span> |

|   |       |                                               |
|---|-------|-----------------------------------------------|
| 2 | Tia   | 4-wire      голосовой<br>выход плюс           |
| 3 | Tib   | 2/4-wire    голосовой<br>выход плюс           |
| 4 | Rib   | 2/4-wire    голосовой<br>вход минус           |
| 5 | Ria   | 4-wire      голосовой<br>выход минус          |
| 6 | E_OUT | ЕМ                      выход<br>сигнализации |

### 3.3.13. Карта 64К Сонаправленный стык (CHD01)

64К сонаправленный стык (CHD01) . Может быть установлена в слоты 2-7/10-13.

Имеет 9 светодиодов и 4 разъема.

Когда LED RUN мигает, это нормальное функционирование. Восемь красных светодиодов для 8 каналов 64K co-directional .

Погашенный светодиод показывает нормальную работу. Моргание - AIS.

На один разъем выведено два канала.

Рисунок Передняя панель 64К сонаправленный стык (CHD01)



**Таблица** Контакты карты

| Контакты | 64K<br>сонаправленный<br>стык | Витая пара | Цвет            |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 1        | IN (1)-                       | пара       | Синий           |
| 2        | IN (1)+                       |            | Белой-синий     |
| 3        | OUT (1)+                      | пара       | Оранжевый       |
| 4        | OUT (1)-                      |            | Оранжево-белый  |
| 5        | IN (2)-                       | пара       | Зеленый         |
| 6        | IN (2)+                       |            | Зелено-белый    |
| 7        | OUT (2)+                      | пара       | Коричневый      |
| 8        | OUT (2)-                      |            | Коричнево-белый |

### 3.3.14. Интерфейсная карта DIO04

Интерфейсная карта DIO04 обеспечивает коммуникацию между реле телезащиты. и может быть установлена в любом универсальном слотоместе.

Поддерживает 4 DC входа и четыре твердотельных реле на выход.

Входное напряжение может быть установлено от 24 В до 250В посредством NMS. Доступно в 7 конфигурациях : DC 24В, DC 48В, DC 60В, DC 110В, DC

125В, DC 220В и DC 250В, которые могут быть установлены к входным портам. DIO04

отвечает IEC60834-1 стандарту телезащиты.

Карта поддерживает upgrade и перезапуск карты через ПО.

Рисунок Передняя панель карты DIO4




Таблица Светодиодная индикация

| Обозначение | Цвет    | Описание                                                                             |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RUN         | Зеленый | Моргает : нормальная работа<br>Горит: неисправность<br>Погашен: возможно нет питания |
| 1-4         | Зеленый | Горит: присутствие входного напряжения<br>Погашен: нет входного напряжения           |

Для подсоединения используется колодка phoenix.

Назначение контактов

| IN | Сигнал | Назначение | OUT | Сигнал | Назначение |
|----|--------|------------|-----|--------|------------|
|----|--------|------------|-----|--------|------------|

|   |       |         |    |        |          |
|---|-------|---------|----|--------|----------|
|   |       |         |    |        |          |
| 1 | IN_1+ | 1й вход | 9  | OUT_1+ | 1й выход |
| 2 | IN_1- |         | 10 | OUT_1- |          |
| 3 | IN_2+ | 2й вход | 11 | OUT_2+ | 2й выход |
| 4 | IN_2- |         | 12 | OUT_2- |          |
| 6 | IN_3+ | 3й вход | 13 | OUT_3+ | 3й выход |
| 6 | IN_3- |         | 14 | OUT_3- |          |
| 7 | IN_4+ | 4й вход | 15 | OUT_4+ | 4й выход |


#### Параметры карты

| Параметр                                | Номинал                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4 входных напряжения                    |                                                            |
| Порог срабатывания                      | DC 24V, DC 48V, DC 60V, DC 110V, DC 125V, DC 220V, DC 250V |
| 4 выходных напряжения                   |                                                            |
| Выход                                   | Solid-state relay; normally open                           |
| Максимальные значения напряжения и тока | DC 250V/0.25A                                              |
| Значение изолированности                | 2500Vrms                                                   |

### 3.3.15. Интерфейсная карта C37.94 (C37D)

Интерфейсная карта C37.94 обеспечивает два интерфейса IEEE C37.94TM-2002

Рисунок Передняя панель



| Обозначение | Цвет    | Определение                                                                                                                     | Замечания |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LOS 1~2     | Красный | Статус оптического порта :<br>On: потеря сигнала ;<br>Off: нормальный прием                                                     |           |
| RLINK 1~2   | Зеленый | Статус удаленной стороны:<br>On: соединение между локальной стороной и удаленной установлено;<br>Off:соединение между локальной |           |

|        |         |                                                                                |  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |         | стороной и удаленной не установлено;                                           |  |
| RA 1~2 | Зеленый | Индикация удаленного порта:<br>On: сигнал потерян;<br>Off: сигнал присутствует |  |

### 3.3.16. Вентилятор FAN

Карта вентилятора поддерживает горячую замену.

Питается от 12VDC от backplane.

Неисправность вентилятора создает аварийное сообщение. Необходимо своевременно реагировать на него.

## 3.4. Программное обеспечение для управления.

Необходимо руководствоваться описанием для системы управления SDH NMS v2.

## 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Спецификация производительности

| Параметр                   | Описание                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число слотов               | 5 универсальных слотов, 1 STM-1/4 мастер-карта с функцией кросс-коннекта, 2 карты питания                                                                                               |
| Емкость кросс-коннекта     | OXM04C: 48×48 VC-4, 96×96 VC-3s, 2016×2016 VC-12<br>MXE04/MXE08/MXE08C: 12×12 VC-4, 756×756 VC-12;                                                                                      |
| Возможности резервирования | VC-12, VC-3, и VC-4 уровни для реализации защитного переключения , время срабатывания менее 50ms.<br>MSP 1+1 для STM-1/STM-4<br>E1 1+1 для портов двух соседних карт EP08               |
| Возможности управления     | DCC канал: (D1~D3/D4~D6/D7~D9/D10~D12) может быть назначен.<br>E1 network management канал может быть назначен к любому VC-12 или E1 .<br>64K канал управления по отдельному таймслоту. |
| Возможности синхронизации  | Встроенный G.813 генератор, поддержка SSM.<br>Один вход и один выход, 2Mbit/s или 2MHz                                                                                                  |

### Физические параметры

|                  |                                    |                         |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Габариты (H/D/W) |                                    | 1U: 44 × 248 × 440 (mm) |
| Питание          | Тип напряжения                     | AC и DC                 |
|                  | Потребляемая максимальная мощность | ≤90W                    |
|                  | Входное -48V (-36V~-72V)           |                         |
|                  | Входное 220V (140V~265V)           |                         |
| Вес              | Менее 5кг                          |                         |
| Параметры среды  | Рабочая температура                | -10°C~50°C              |
|                  | Рабочая влажность                  | ≤90 % (без конденсата)  |


## 5. ЗАДАЧИ ПО НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### 5.1. Добавление узла

Запускаем клиентскую часть приложения SDH NMS .

Правой клавишей мыши выбираем пункт Create-Topology Object

Тип узла выбираем QBM-S4-VI.



|                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Name(*)                                                                                                      | QBM-S4-VI                    |
| Node Type                                                                                                    | DXC                          |
| Remarks                                                                                                      |                              |
| Address Type                                                                                                 | IP                           |
| IP Address(*)                                                                                                | 192.192.192.192              |
| Monitor Connect Type                                                                                         | Ethernet                     |
| Gateway Type                                                                                                 | Gateway                      |
| Gateway Protocol                                                                                             | IP                           |
| Port(*)                                                                                                      | 3000                         |
| NE Location                                                                                                  |                              |
| Created by                                                                                                   | admin                        |
| Contact Address                                                                                              |                              |
| Contact Phone                                                                                                |                              |
| Maintained by                                                                                                | admin                        |
| NE Preconfiguration                                                                                          | <input type="checkbox"/> YES |
| NAT Config                                                                                                   | <input type="checkbox"/> YES |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> |                              |


Необходимо заполнить : Name, IP address ( у нового оборудования — 192.192.4.2), Gateway Type.

Gateway Type — выбираем Gateway в случае, если узел непосредственно подключен по Ethernet к компьютеру с системой


управления. Если узел будет управляться через оптический линк, - то выбираем Non-Gateway.

NE Preconfiguration - позволяет создать узел, не имея оборудования. Позволяет изучить настройки узла без оборудования.


NAT Config — позволяет задействовать трансляцию адресов.



Далее проходим меню Configuration Wizard



Карты могут быть добавлены вручную, либо автоопределены.



Каждый слот позволяет установить только определенный набор карт. Через пункт Pre-configuration можно проверить правильность распределения карт по слотам.

