



Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения

Bios для Серверной материнской платы QTECH АЛСБ.469539.001

Содержание

1. Принятые сокращения	3
2. Введение	4
3. Функции видеокамеры	5
4. Информация необходимая для установки и эксплуатации ПО	7

1. Принятые сокращения

Сокращение	Расшифровка
ПО	Программное обеспечение Bios для серверной мат. Платы QTECH АЛСБ.469539.001

2. Введение

Серия QSRV-x7xxx2-P-R — это серия серверов, оснащенных материнскими платами **АЛСБ.469539.001**

Представленные в разных корпусах с разными комплектациями серверы QSRV могут решать широкий спектр задач необходимых для различных.

3. Общие функции Bios

1	Программное обеспечение
1.1	SIO Configuration
1.2	Serial port Console Redirection
1.3	Option Rom Dispatch Policy
1.4	PCE Subsystem Settings
1.5	USB Configuration
1.6	Network Stack Configuration
1.7	CSM Configuration
1.8	NVMe Configuration
1.9	PCH Configuration
1.10	Miscellaneous Configuration
1.11	Server ME Configuration
1.12	Runtime Error Logging
1.13	Processor Configuration
1.14	Common RefCode Configuration
1.15	Uncore Configuration
1.16	Memory Configuration
1.17	IIO Configuration
1.18	Advanced Power Management Configuration
1.19	System Event Log
1.20	BMC network configuration
1.21	View System Event Log
1.22	BMC User Settings
1.23	Administrator Password
1.24	User Password
1.25	Secure Boot

1.26	Setup Prompt Timeout
1.27	Bootup NumLock State
1.28	Quiet Boot
1.29	Boot Option Priorities
1.30	Optimized Boot
1.31	CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
1.32	Hard Drive BBS Priorities
1.33	Save Options
1.34	Default Options
1.35	Boot Override

4. Информация необходимая для установки и эксплуатации ПО

Установка ПО осуществляется на производстве и специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.