



## Инструкция по обновлению программного обеспечения до версии 1.1.13RU.RT.1040W-4M

Версия документа v2.1



В данном документе описана инструкция по обновлению программного обеспечения с версии v1.1.9E до версии 1.1.13RU.RT.1040W-4M.

Шаг 1: Открыть любой WEB-браузер и в командной строке ввести 192.168.1.1. Логин и пароль для доступа на устройство admin / admin. Перейти в раздел Management > Status и скопировать в буфер обмена серийный номер устройства (Equipment Serial Number).

	System		
Firewall	Uptime	0day:0h:7m:44s	
	Equipment Serial Number	00027430314020013853	
QoS	Firmware Version	v1.1.9E	
	Build Time	Fri Feb 14 10:25:58 MSK 2014	
Route Setup	Wireless Configuration		
	Mode	AP	
Management	Band	2.4 GHz (B+G+N)	
Status	SSID	RTRouter-013853	
Statistics	Channel Number	11	
DDNS	Encryption	WPA2	
Time Zone Setting	BSSID	00:1f:ce:7e:24:fb	
Denial-of-Service	Associated Clients	0	
Log Llograde Firmware	TCP/IP Configuration		
Save/Reload Settings	Attain IP Protocol	Fixed IP	
WEB server	IP Address	192.168.1.1	
TR-069 config	Subnet Mask	255.255.255.0	
Password	Default Gateway	192.168.1.1	
Logout	DHCP Server	Enabled	
	MAC Address	00:1f;ce:7e:24:f9	

Шаг 2: Перейдите в раздел Management > Upgrade Firmware. Нажмите кнопку Обзор., затем выберите файл с новой версией FW и после нажмите кнопку Upload.

Operation Mode	Upgrade Firmware	
Wireless	This page allows you upgrade the A	ccess Point firmware to new version. Please note, he upload because it may crash the system
TCP/IP Settings		
Firewall	Firmware Version: Select File:	∨1.19⊑ Выберите файл Файл не выбран
QoS	Upload Reset	
Route Setup		
Management Status Statistics DDNS Time Zone Setting Denial-of-Service Log Upgrade Firmware Save/Reload Settings WEB server TR-069 config Password		
Logout		



<u>Шar 3:</u> После обновления программного обеспечения обновите вашу страницу, нажав клавишу **F5**. В разделе **Статус** будет отображаться пустое поле в графе «**Серийный номер**» и кнопка **Set Serial**. Вставьте ранее скопированный в буфер обмена серийный номер в данное поле или введите его вручную, затем нажмите на кнопку **Set Serial**.

Настройка Интернет	Система		
	Время работы	0day:0h:3m:48s	
Безопасность	Серийный номер	00027430314020013853 Set Serial	
Маршрутизация	Версия ПО	1.1.13RU.RT.1040W-4M	
	Дата создания ПО	Wed Feb 18 15:14:12 MSK 2015	
Администрирование Статус Статистика Динамический DNS Настройка времени Предотвращение DoS Системный журнал Диагностика Обновление ПО Восстановление/сброс	Настройки беспроводной сети		
	Режим	AP	
	Полоса	2.4 GHz (B+G+N)	
	SSID	RTRouter_	
	Номер канала	2	
	Шифрование	WPA2	
	BSSID	00:e0:4c:81:96:c1	
	Клиенты	0	
	Конфигурация ТСР/ІР		
Установка пароля	IP протокол	Fixed IP	
Перезагрузка	ІР адрес	192.168.1.1	
Выход	Маска подсети	255.255.255.0	
	Шлюз	192.168.1.1	
	100000		

**Примечание:** Серийный номер так же указан на стикере устройства, который расположен на нижней части корпуса.



**Примечание:** Если вы некорректно ввели серийный номер, то обратитесь в службу технической поддержки ОАО «Ростелеком».





<u>Шаг 5:</u> Перейдите в раздел **Администрирование** > **Перезагрузка** и перезагрузите устройство.

Шаг 6: Как только устройство перезагрузилось, его необходимо сбросить на заводские настройки для того, чтобы все изменения вступили в силу. Для этого перейдите в раздел Администрирование > Восстановление/сброс и нажмите кнопку Сброс;



Шаг 7: После сброса устройства на заводские настройки, оно готово к настройке!