

Инструкция по установке

БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА QTECH BIOS ДЛЯ СЕРВЕРОВ QSRV НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ X86

2024

Содержание

1. Принятые сокращения	2
2. Введение	3
3. Инструкция по установке	3
3.1 Предварительные требования	3
3.2 Установка	4
3.2.1 Прошивка Bios с помощью программатора Xgecu	4
3.2.2 Прошивка Bios через ВМС	6

1. Принятые сокращения

Сокращение	Расшифровка			
BMC	Интерфейс удаленного управления (Web интерфейс)			
ПК	Персональный компьютер или ноутбук			
Bios	БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА QTECH BIOS ДЛЯ СЕРВЕРОВ			
	QSRV НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ X86			

2. Введение

Серия QSRV-х7ххх2-Р-R — это серия серверов, оснащенных материнскими платами АЛСБ.469539.001, выполняющих функционал:

- Виртуальные рабочие столы
- Резервное копирование
- Хранение данных
- Анализ поступающей информации, выявление опасных данных
- Управление IP камерами, хранением контента
- Обработка электронной почты

Выполнение функционала обеспечивается в режиме 24/7.

Представленные в разных корпусах с разными комплектациями серверы QSRV могут решать широкий спектр задач необходимых для различных.

3. Инструкция по установке

3.1 Предварительные требования

ПК с возможностью консольного подключения через сетевой порт Rj-45 для управления сервером через веб интерфейс по IP 192.168.100.1, на ПК должно быть установлено ПО для прошивки микросхем Winbond W25Q256JVFIQ, а также должен быть программатор поддерживающий прошивку этих микросхем.

ПК подключается к сетевому порту сервера при помощи патч корда по ethernet интерфейсу с IP адресом ПК 192.168.100.2 (инструкция по установке ниже).

3.2 Установка

3.2.1 Прошивка Bios с помощью программатора Xgecu

• Устанавливаем микросхему в колодку для прошивки и подключаем программатор к ПК через USB порт.



• Прошивка микросхемы

Программатор должен автоматически определить микросхему, но, если этого не происходит, необходимо выбрать ее вручную. Выбор IC – поиск и выбор IC

Kgpro v12.57

Файл(F)	Выбор IC(S)	Проект(Р)	Действия(D)	И⊦
🗃 LOAD	Поиск и выбор IC(S)			
_ Выбор	Определить флэш 25-й серии			
	Add IC by user			

Перед записью прошивки следует считать память микросхемы для того, чтобы убедиться, что на микросхеме ничего не записано, если на микросхеме есть данные следует их очистить.

Действия – считать из микросхемы

Действия – стереть

читать и	13 микросхемы(R)		
		_	
читать I равнить	D микросхемы(I) с буфером (V)		
апись(Р))		
тереть	(E)	_	
ест чист	оты(В)		
адать се	p.Nº		
ест логи	ческой микросхем	ы	
абота не роверка ogic IC T V/LCD Te	есколькими програ a NAND на Bad Blo cest pols	амматорами ock	
	итать I равнить пись(Р) ереть ст чист дать се ст логи бота не роверка gic IC T //LCD To	итать ID микросхемы(I) навнить с буфером (V) пись(P) ереть (E) ст чистоты(B) дать сер.№ ст логической микросхем бота несколькими прогр роверка NAND на Bad Blo gic IC Test /LCD Tools	итать ID микросхемы(I) навнить с буфером (V) пись(P) ереть (E) ст чистоты(B) дать сер.№ ст логической микросхемы бота несколькими программаторами роверка NAND на Bad Block gic IC Test //LCD Tools

Далее необходимо открыть прошивку Bios для записи в микросхему

Файл – открыть	и выбираем	нужную	о нам прош	ивку – нах	кимаем ОК
🜆 Xgpro v12.	57				
Файл(F) Выбо	ор IC(S) Пр	оект(Р)	Действия	(1	
Открыть(С))		Ctrl+O	RJ	
-					
File load Options				X	
FileName: File Format © BINARY © INTEL HEX To Region(Buffer) © Default © FLASH	Load mode Normal From TO Bu Clear Buffer when 1 Clear buffer	a File Start Addr uffer Strat Addr oading the file r with default	r(Hex): 00000 (HEX): 00000 (TEX): 00000	Browse	

Начинаем запись прошивки на микросхему, запись длится около 3 минут.

Действия – запись – Program

Chip Program APP Version: 12.57 Device Model: XGecu T56	
Program Range W25Q512JV	Location in Socket
FLASH Start Adr: 00000000 End Adr: 03FFFFFF	
V SIAIOSILO	0
	Y
J Beep Sound ON 0	
Use Adapter: SOIC 16 <-> DIP16	
Plug IC into ZIF socket,Click- <program>-Button Save Log</program>	
	SO-DIP16
	71F48
	2.1.40
View Adapter Program BACK	

Об успешном завершении прошивки программа напишет "success"

Далее устанавливаем микросхему в колодку на материнской плате и включаем сервер



3.2.2 Прошивка Віоз через ВМС

Заходим в веб интерфейс по адресу 192.168.100.1, вводим логин и пароль

iBMC
Q Username
Password
□ Remember user password
Sign in
I forgot my password

Далее заходим во вкладку Update Management – BIOS Update

 Info 	>
🖾 Alarm & SEL	>
V Diagnostics	>
පි Remote Control	>
U Power	>
🎗 User Management	>
Opdate Management	~
BMC Update	
BIOS Update	
CPLD Update	

Выбираем файл с прошивкой и нажимаем Start Bios update, по окончанию прошивки будет написано success



После успешной прошивки, необходимо перезагрузить сервер с полным обесточиванием по питанию.