

Пример конфигурации RoCEv2 для коммутаторов серии QSW-6900



www.qtech.ru

Оглавление

Оглавление	
QOS SCHEDULING	3
1.1. Режим совместимости	3
1.2. Планирование перегрузки	3
1.3. Настройка значения COS для RDMA трафика	3
1.4. Режим доверия QOS, ограничение скорости очередей	4
2. MMU	4
2.1. MMU global	4
3. PFC	4
3.1. global headroom	4
3.2. Параметры MMU на Downlink интерфейсе и включение PFC	4
3.3. Параметры MMU на Uplink интерфейсе и включение PFC (если планиование RDMA трафика производится только на данном устройстве, следующая	
конфигурация не требуется)	5
3.4. Глобальное включение PFC	5
4. ECN	5
4.1. Настройка ECN на downlink интерфейсе	5
4.2. Настройка ECN на uplink интерфейсе	6
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8
5.1. Замечания и предложения	8
5.2. Гарантия и сервис	8
5.3. Техническая поддержка	8



www.qtech.ru

....

QOS scheduling

....

....

QOS SCHEDULING

1.1. Режим совместимости

```
qos-queue compatible enable !
```

1.2. Планирование перегрузки

```
mls qos scheduler drr
!
drr-queue bandwidth 1 2 3 15 20 60 0 0
!
```

Рекомендуется настроить режим SP+DRR. Веса очереди корректируются по мере необходимости.

1.3. Настройка значения COS для RDMA трафика

```
expert access-list extended RoCEv2-Cnp
10 permit udp any any any any eq 4791 dscp 35
!
expert access-list extended RoCEv2-Data
10 permit udp any any any any eq 4791 dscp af41
!
class-map RoCEv2-Data
match access-group RoCEv2-Data
class-map RoCEv2-Cnp
match access-group RoCEv2-Cnp
policy-map RoCEv2
class RoCEv2-Data
```

```
set cos 5 priority
class RoCEv2-Cnp
set cos 6 priority
!
service-policy input RoCEv2
```

Соответствующий трафик ROCEv2 сопоставляется с очередями 5 и 6. Есть несколько способов реализовать это, а также можно напрямую использовать метод сопоставления dscp-cos. В примере конфигурации трафик RDMA проходит в очереди 5 и 6. Пакеты TCP идут в другие очереди. Фактической конфигурация может быть скорректирована. Приоритет конфигурации политики выше, чем у сопоставления dscp-cos.



[!]

....

....

1.4. Режим доверия QOS, ограничение скорости очередей

interface AggregatePort 1

mls qos trust dscp

qos queue 6 bandwidth maximum 12500000

!

Должен быть настроен режим порта trust dscp, на интерфейсах может быть включено ограничение скорости для очереди при необходимости. Для LAG конфигурация действует на порты-участники. Например, есть два порта 25G. Порты агрегации должны быть настроены на 12,5G для ограничения скорости до половины пропускной способности.

2. MMU

2.1. MMU global

mmu usage-warn-limit set 90

mmu sample-period buffer-counter 1

mmu sample-period queue-counter 1

!

Рекомендуемая конфигурация при необходимости. Сигнализация использования MMU, частота выборки буфера MMU и частота выборки очереди.

3. PFC

3.1. global headroom

mu pg-headroom set 9928

!

Рекомендуемые параметры конфигурации. Требует отладки в реальных сценариях.

3.2. Параметры MMU на Downlink интерфейсе и включение PFC

MMU настраивается на физическом интерфейсе, а не на агрегированном интерфейсе. interface TF GigabitEthernet 0/1

Настройки исходящей очереди трафика RDMA.

mmu queue-threshold output unicast 5 set 100

mmu queue-threshold output unicast 6 set 100

Настройка порога headroom для MMU.

mmu headroom-threshold pg 5 set 125

Настройка порога для входящего трафика.

mmu xoff-threshold pg 5 set 8

Размер входящего трафика RDMA для восстановления кэша XON.

mmu xon-threshold-offset pg 5 set 12

Настройка гарантированного кэша приоритетной записи RDMA.



ECN

mmu pg-guarantee pg 5 set 17

!

Включение PFC на интерфейсе на основе PG (трафик носителя RDMA)

Включение взаимоблокировки PFC на основе PG (трафик носителя RDMA) на интерфейсе.

interface AggregatePort 1

priority-flow-control nodrop 5 on

priority-flow-control deadlock cos-value 5 enable

```
!
```

3.3. Параметры MMU на Uplink интерфейсе и включение PFC (если планиование RDMA трафика производится только на данном устройстве, следующая конфигурация не требуется)

interface Hundred Gigabit Ethernet 0/55 priority-flow-control nodrop 5 on priority-flow-control deadlock cos-value 5 enable mmu queue-threshold output unicast 5 set 100 mmu queue-threshold output unicast 6 set 100 mmu headroom-threshold pg 5 set 491 mmu xoff-threshold pg 5 set 8 mmu xon-threshold-offset pg 5 set 12 mmu pg-guarantee pg 5 set 17 !

Настройка размера headroom

3.4. Глобальное включение PFC

Отключение функции DCB, чтобы избежать влияния журнала, связанного с согласованием с сервером.

no dcbx enable Время интервала статистики PFC priority-flow-control counting-interval 1 Настройка параметра взаимоблокировки PFC priority-flow-control deadlock cos-value 5 detect 10 recover 100 priority-flow-control deadlock limit frequency 3 period-second 20 priority-flow-control deadlock limit cos-value 5 enable !

4. ECN

4.1. Настройка ECN на downlink интерфейсе



E	С	Ν
---	---	---

....

....

Конфигурация QOS производится на логическом интерфейсе.

interface AggregatePort 1

Включение ECN для RDMA Traffic Queue

qos queue 5 ecn

qos queue 6 ecn

Каждая очередь устанавливает минимальный и максимальный порог отбрасывания WRED. Для очереди RDMA с включенным ECN порог минимальной отметки ECN и максимальный порог отметки ECN не будут отброшены.

wrr-queue random-detect min-threshold cell 0 2500 2500

wrr-queue random-detect min-threshold cell 1 2500 2500

wrr-queue random-detect min-threshold cell 2 2500 2500

wrr-queue random-detect min-threshold cell 3 2500 2500

wrr-queue random-detect min-threshold cell 4 2500 2500

wrr-queue random-detect min-threshold cell 5 400 400

wrr-queue random-detect min-threshold cell 6 2500 2500

wrr-queue random-detect max-threshold cell 0 10000 10000

wrr-queue random-detect max-threshold cell 1 10000 10000

wrr-queue random-detect max-threshold cell 2 10000 10000

wrr-queue random-detect max-threshold cell 3 10000 10000

wrr-queue random-detect max-threshold cell 4 10000 10000

wrr-queue random-detect max-threshold cell 5 1625 1625

wrr-queue random-detect max-threshold cell 6 10000 10000

Максимальная вероятность отброса WRED и максимальная вероятность отметки ECN

- wrr-queue random-detect probability 0 20 20
- wrr-queue random-detect probability 1 20 20
- wrr-queue random-detect probability 2 20 20
- wrr-queue random-detect probability 3 20 20
- wrr-queue random-detect probability 4 20 20
- wrr-queue random-detect probability 5 20 20
- wrr-queue random-detect probability 6 20 20

!

4.2. Настройка ECN на uplink интерфейсе

Разница заключается в пороге WRED. interface Hundred GigabitEthernet 0/56 qos queue 5 ecn qos queue 6 ecn wrr-queue random-detect min-threshold cell 0 3000 3000



www.qtech.ru

....

wrr-queue random-detect min-threshold cell 1 3000 3000 wrr-queue random-detect min-threshold cell 2 3000 3000 wrr-queue random-detect min-threshold cell 3 3000 3000 wrr-queue random-detect min-threshold cell 4 3000 3000 wrr-queue random-detect min-threshold cell 5 1000 1000 wrr-queue random-detect min-threshold cell 6 3000 3000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 0 15000 15000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 1 15000 15000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 2 15000 15000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 3 15000 15000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 4 15000 15000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 5 2000 2000 wrr-queue random-detect max-threshold cell 6 15000 15000 wrr-queue random-detect probability 0 20 20 wrr-queue random-detect probability 1 20 20 wrr-queue random-detect probability 2 20 20 wrr-queue random-detect probability 3 20 20 wrr-queue random-detect probability 4 20 20 wrr-queue random-detect probability 5 20 20 wrr-queue random-detect probability 6 20 20 l



....

....

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на <u>qtech.ru</u>.

5.2. Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «<u>Гарантийное обслуживание</u>».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «Взять оборудование на тест».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

5.3. Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра <u>helpdesk.qtech.ru</u>.

