Система управления и мониторинга

ГНЕЗДО

Описание

Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО» от компании QTECH разработана для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, а также в крупных корпоративных системах.

Использование системы «ГНЕЗДО» позволяет:

- ✓ оптимизировать затраты на поддержание IT-инфраструктуры предприятия
- ✓ ускорить и упростить процесс управления сетевой инфраструктурой предприятия
- ✓ уменьшить количество сбоев, аварий и простоев оборудования и сервисов
- ✓ минимизировать время реакции на нештатные ситуации и ускорить установку нового оборудования.

Пример окна настройки системы представлен на рисунке 1.



Рисунок 1. Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО»

Возможности

- Разграничение доступа пользователей в систему
- Построение древовидной структуры сети
- Мониторинг доступности устройств
- Считывание инвентаризационной информации об устройстве
- Сервер логирования действий на устройстве
- Журнал событий
- Работа с обновлением ПО на устройстве
- Работа с конфигурацией устройств

Пример окна настройки устройств, добавленных в систему представлен на рисунке 2.



Рисунок 2. Система управления и мониторинга «ГНЕЗДО»

Информация для заказа

Модель	Описание
Гнездо	Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-1920-12-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-1920-12-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-1920-22-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-1920-22-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-2920-14-AC-AC	Ключ активации на 1 устройство QSR-2920-14-AC-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой

Модель	Описание
NEST-3920-08	Ключ активации на 1 устройство QSR-3920-08 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3310-12T-I-POE-DC	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-12T-I-POE-DC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3310-28TX-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3310-28TX-AC-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-AC-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3310-28TX-POE-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-3310-28TX-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3470-28TX-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-3470-28TX-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3750-10T-AC-R	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-10T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3750-10T-POE-AC-R	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-10T-POE-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3750-28T-AC-R	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-28T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3750-28T-POE-AC-R	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-28T-POE-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-3750-52T-AC-R	Ключ активации на 1 устройство QSW-3750-52T-AC-R для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4530-30TX	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-30TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4530-30TX-POE	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-30TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4530-54TX	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-54TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4530-54TX-POE	Ключ активации на 1 устройство QSW-4530-54TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4610-10T-POE-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-10T-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой

Модель	Описание
NEST-4610-28T-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-28T-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4610-28T-POE-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-28T-POE-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4610-52T-AC	Ключ активации на 1 устройство QSW-4610-52T-AC для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4700-28TX	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-28TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4700-28TX-POE	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-28TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4700-52TX	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-52TX для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-4700-52TX-POE	Ключ активации на 1 устройство QSW-4700-52TX-POE для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6200-32F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-32F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6200-32T	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-32T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6200-52T	Ключ активации на 1 устройство QSW-6200-52T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6300-32F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-32F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6300-32T	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-32T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6300-52T	Ключ активации на 1 устройство QSW-6300-52T для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6700-32H	Ключ активации на 1 устройство QSW-6700-32H для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6700-56F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6700-56F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6900-32H	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-32H для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой

Модель	Описание
NEST-6900-56F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-56F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6900-56LF	Ключ активации на 1 устройство QSW-6900-56LF для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-6910-26F	Ключ активации на 1 устройство QSW-6910-26F для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-7605	Ключ активации на 1 устройство QSW-7605 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-7608	Ключ активации на 1 устройство QSW-7608 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой
NEST-7610	Ключ активации на 1 устройство QSW-7610 для системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» −> «Гарантийное обслуживание».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» −> «Взять оборудование на тест».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте www.qtech.ru/support/.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 15.07.2025

https://files.qtech.ru/upload/control_systems/Gnezdo/gnezdo_datasheet.pdf