



## **Инструкция по подключению к web-интерфейсу для XXXX02R, XXXX04R, XXXX02-E-R, XXXX02-P-R**



# 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ XXXX02/04R, XXXX02-E-R, XXXX02-P-R

Для первичного подключения потребуется следующее оборудование:

- патч-корд RJ-45/RJ-45 категории не ниже CAT6;
- хост ПК или ноутбук со свободным LAN-портом;
- платформа/сервер, к которому осуществляется подключение.

Последовательность действий:

1. Сетевой порт хост ПК/ноутбука настроить в режим авто-определения сетевого адреса (DHCP).
2. Убедиться, что платформа/сервер, к которым осуществляется подключение, обесточен.
3. Соединить LAN-порт хост ПК/ноутбука патч-кордом с выделенным LAN-портом платформы/сервера.
4. Подать электропитание на платформу/сервер.
5. На стороне хост ПК/ноутбука открыть web-браузер (работа гарантируется с Opera Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome), в строке адреса которого прописать *https://qtech-scalable* или *https://openbmc-scalable*
6. Спустя 30-40 сек (время первоначальной загрузки BMC), в окне web-браузера появится сообщение, о том, что соединение незащищено. Выбрать *Далее – Все равно продолжить*.
7. В появившемся окне авторизации использовать следующие учетные параметры  
Login: root  
Password: OpenBmc (первый символ «ноль»)
8. После успешной авторизации IPMI-порт готов к конфигурированию.